



1. Haal het net met metalen staven uit de verpakking.
2. Het net zit al om het bovenste framework en de zij-staven. Schuif de bovenste zij-staven in het bovenste framework, druk hiervoor de metalen "locks" in en schuif de zij-staven over de bovenste heen totdat de "locks" vastzitten in de openingen van de bovenste staven. Let op dat het zwarte materiaal van het net niet tussen de staven klemt bij het vastzetten.
3. Zet de onderste metalen staven aan elkaar, let hierbij op dat de dünnere metalen staaf voor het "vastzetten" van de 2 onderkanten aan de buitenkant van de zijkanten zit.
4. Plaats het onderste framework onder het bovenste framework zodat de figuur van de foto ontstaat, de metalen lock-staven zitten aan de buitenkant.
5. Zet de metalen lock-staven aan de zijkanten vast door de schroef door de opening van de staaf te doen en met de vlindermoer vast te zetten.
6. Zet het ballenkanon onder de metalen ring welke in het net de opening vormt voor de ballen naar de ballenkorf.